Printimise ja kontaktpunktide juhend

Üks ühine sisenemisaadress plakatil, kokkuvõttel ja kaartidel.



2 × A4 = A3

420 × 297 mm

Tegelik suurus / 100%

Jäta mõlemad lehed terveks. Aseta vasak leht parema kõrvale, ülaservad ühel joonel.

1. A3-plakat ja kahest A4-lehest laotus

A3_Poster on üks 420 × 297 mm rõhtpaigutusega leht. A4_Pair sisaldab vasakut ja paremat poolt kahe 210 × 297 mm püstpaigutusega lehena. Prindi ühepoolselt seadega Tegelik suurus / 100%. Ära kasuta sobitamist, vähendamist, plakati automaatset tükeldamist ega lisatud päiseid. Välisveerised ja 10 mm valge vahe keskel on tahtlikud. Kaks tervet A4-lehte kõrvuti annavad A3-mõõdu ilma lõikamiseta. Lehekülg 1 on füüsiline vasak leht ja lehekülg 2 füüsiline parem leht, ka araabiakeelses väljaandes.

2. Iseseisev A4-kokkuvõte

A4_Summary on eraldi üheleheküljeline lugemisversioon. Prindi püstpaigutusega A4-le seadega Tegelik suurus / 100%. See kasutab sama püsiaadressi kui plakat ja kaardid.

3. Krediitkaardisuurune viitekaart ja 10 kaardiga A4-lehed

Card sisaldab esi- ja tagakülge mõõtudega 85.60 × 53.98 mm. Card_10up sisaldab A4-lehtedel kümmet esikülge ja seejärel kümmet tagakülge. Prindi seadega Tegelik suurus / 100% ja kontrolli, et joonlaud mõõdaks täpselt 50 mm. Lõika peente märkide järgi. Kahepoolseks printimiseks tee esmalt tavalisel paberil proov pika serva pöördega ja kontrolli joondust. Võid ka pooled eraldi printida, välja lõigata ning kokku liimida või lamineerida. Säilita ametliku logo etteantud suurus.

4. QR ja NFC jaoks reserveeritud koht

Iga trükitud QR-kood sisaldab sama püsiaadressi. 25 mm ring tähistab eraldi füüsilise NFC-sildi kohta; paberil endal NFC-funktsiooni ei ole. Paigalda sobiv silt, kirjuta sama URI NDEF URL-kirjena ja loe see seejärel teise seadmega tagasi. Kontrolli täpset URI-t ja õiget lehte enne, kui palud inimestel seadme sildi lähedale viia. Selles digiväljaandes ei ole ühtki füüsilist silti kodeeritud ega testitud.

5. Lõppkontroll

Kontrolli prinditud näidisel lehe suurust, 50 mm joonlauda, kaardi mõõte, loetavust ja QR-skannimist. Loe iga paigaldatud NFC-silt eraldi tagasi. Skannimine või NFC-lugemine avab sisenemisaadressi; see ei anna iseenesest luba seadmeid kasutada ega tähenda tulemuse vastuvõtmist.