راهنمای چاپ و نقاط دسترسی

یک ورودی اصلی برای پوستر، خلاصه و کارت‌ها.



2 × A4 = A3

420 × 297 mm

اندازهٔ واقعی / 100%

هر دو برگ را کامل نگه دارید. برگ چپ را کنار برگ راست بگذارید و لبه‌های بالایی آن‌ها را هم‌تراز کنید.

1. پوستر A3 و گسترهٔ دوبرگی A4

A3_Poster یک صفحهٔ افقی 297 mm × 420 است. A4_Pair شامل نیمه‌های چپ و راست در دو صفحهٔ عمودی 297 mm × 210 است. با اندازهٔ واقعی / 100%، یک‌رو چاپ کنید. از Fit، Shrink، قطعه‌بندی پوستر یا سرصفحه‌های افزوده استفاده نکنید. حاشیه‌های بیرونی و فاصلهٔ سفید 10 mm در وسط عمدی هستند. قرار دادن دو برگ کامل A4 کنار هم، بدون برش، اندازهٔ A3 را بازسازی می‌کند. صفحهٔ 1 برگ فیزیکی چپ و صفحهٔ 2 برگ فیزیکی راست است، از جمله در نسخهٔ عربی.

2. خلاصهٔ مستقل A4

A4_Summary نسخه‌ای جداگانه و یک‌صفحه‌ای برای مطالعه است. روی A4 عمودی با اندازهٔ واقعی / 100% چاپ کنید. ورودی ثابت آن با پوستر و کارت‌ها یکسان است.

3. ورودی به اندازهٔ کارت بانکی و برگ‌های A4 با 10 کارت

Card_10up روی A4 ابتدا ده رو و سپس ده پشت دارد. با اندازهٔ واقعی / 100% Card شامل رو و پشت در اندازهٔ 53.98 mm × 85.60 است. چاپ کنید و بررسی کنید که طول خط‌کش دقیقاً 50 mm باشد. روی نشانه‌های نازک برش بزنید. برای چاپ دورو، ابتدا نمونه‌ای روی کاغذ معمولی با برگرداندن از لبهٔ بلند امتحان کنید و هم‌ترازی را تأیید کنید. یا دو طرف را جداگانه چاپ کنید، ببرید و بچسبانید یا لمینت کنید. نشان رسمی را در اندازهٔ ارائه‌شده نگه دارید.

4. QR و محل اختصاص‌یافته به NFC

هر QR چاپ‌شده همان ورودی ثابت را کدگذاری می‌کند. دایرهٔ 25 mm محل یک برچسب فیزیکی جداگانهٔ NFC است؛ کاغذ به‌خودی‌خود قابلیت NFC ندارد. برچسب مناسبی نصب کنید، همان URI را به‌صورت یک رکورد URL NDEF بنویسید و سپس آن را با دستگاه دوم دوباره بخوانید. پیش از دعوت افراد به نزدیک‌کردن دستگاه، URI دقیق و صفحهٔ مورد نظر را تأیید کنید. در این انتشار دیجیتال، هیچ برچسب فیزیکی کدگذاری یا آزمایش نشده است.

5. بررسی‌های نهایی

اندازهٔ صفحه، خط‌کش 50 mm، ابعاد کارت، خوانایی و اسکن QR را روی یک نمونهٔ چاپی بررسی کنید. هر برچسب NFC نصب‌شده را جداگانه دوباره بخوانید. اسکن یا نزدیک‌کردن دستگاه، ورودی را باز می‌کند؛ به‌خودی‌خود مجوز استفاده از تجهیزات نمی‌دهد و تحویلی را نمی‌پذیرد.