คู่มือการพิมพ์และจุดเชื่อมต่อ

โปสเตอร์ สรุป และบัตร ใช้ทางเข้าหลักเดียวกัน



2 × A4 = A3

420 × 297 mm

ขนาดจริง / 100%

เก็บกระดาษทั้งสองแผ่นไว้เต็มแผ่น วางแผ่นซ้ายข้างแผ่นขวา โดยให้ขอบบนตรงกัน

1. โปสเตอร์ A3 และ A4 สองแผ่นต่อกัน

A3_Poster มีหนึ่งหน้าแนวนอน ขนาด 420 × 297 mm ส่วน A4_Pair มีครึ่งซ้ายและครึ่งขวาเป็นสองหน้าแนวตั้ง ขนาด 210 × 297 mm พิมพ์หน้าเดียวที่ขนาดจริง / 100% ไม่ใช้ Fit, Shrink การแบ่งโปสเตอร์อัตโนมัติ หรือหัวกระดาษเพิ่มเติม ขอบนอกและช่องว่างสีขาวกลางภาพ 10 mm เป็นส่วนที่ตั้งใจเว้นไว้ นำ A4 เต็มแผ่นสองแผ่นมาวางข้างกันจะได้ขนาด A3 โดยไม่ต้องตัด หน้า 1 คือแผ่นที่วางทางซ้าย และหน้า 2 คือแผ่นที่วางทางขวา รวมถึงฉบับภาษาอาหรับด้วย

2. สรุป A4 แบบอ่านจบในหน้าเดียว

A4_Summary เป็นฉบับอ่านแยกหนึ่งหน้า พิมพ์บน A4 แนวตั้งที่ขนาดจริง / 100% โดยใช้ทางเข้าคงที่เดียวกับโปสเตอร์และบัตร

3. บัตรขนาดบัตรเครดิตและแผ่น A4 แบบสิบใบ

Card มีด้านหน้าและด้านหลัง ขนาด 85.60 × 53.98 mm ส่วน Card_10up มีด้านหน้าสิบใบ ตามด้วยด้านหลังสิบใบ บน A4 พิมพ์ที่ขนาดจริง / 100% และตรวจว่าไม้บรรทัดวัดได้ 50 mm พอดี ตัดตามเครื่องหมายเส้นบาง หากพิมพ์สองหน้า ให้ทดลองบนกระดาษธรรมดาโดยพลิกตามขอบยาว และตรวจการตรงกันก่อน หรือพิมพ์แต่ละด้านแยกกัน ตัด แล้วติดประกบหรือเคลือบ รักษาขนาดโลโก้ทางการตามไฟล์ที่ให้มา

4. QR และตำแหน่ง NFC ที่เว้นไว้

QR ที่พิมพ์ทุกจุดเข้ารหัสทางเข้าคงที่เดียวกัน วงกลม 25 mm เป็นตำแหน่งสำหรับติดแท็ก NFC แยกต่างหาก กระดาษเองไม่มีความสามารถ NFC ติดแท็กที่เหมาะสม เขียน URI เดียวกันเป็นระเบียน NDEF URL แล้วอ่านกลับด้วยอุปกรณ์อีกเครื่อง ตรวจ URI ให้ตรงและตรวจหน้าที่ต้องการก่อนเชิญให้ผู้ใช้แตะ ฉบับดิจิทัลนี้ยังไม่ได้เขียนข้อมูลหรือทดสอบแท็กจริง

5. การตรวจครั้งสุดท้าย

ตรวจขนาดหน้า ไม้บรรทัด 50 mm ขนาดบัตร ความอ่านง่าย และการสแกน QR จากตัวอย่างที่พิมพ์จริง อ่านกลับแท็ก NFC ที่ติดตั้งไว้แยกต่างหาก การสแกนหรือแตะเปิดทางเข้า แต่ไม่ได้ให้อำนาจใช้อุปกรณ์หรือยอมรับสิ่งส่งมอบด้วยตัวมันเอง